

⋮ USIM 장착 가이드 (V1.0)

SBR-200S 제품 사용 안내
(1/6)

SBR-200S 모델에 대한 USIM 오류 확인 및 장착 방법을 안내해 드립니다.
아래 안내 사항은 제품의 초기 설정값을 기준으로 작성되어 있습니다.

SBR-200S 기기는 Nano-USIM 을 장착하여 사용하게 됩니다.
USIM 장착이 제대로 안되어서 서비스 오류가 발생하는 Case 에 대해서 안내해 드립니다.

1. USIM 장착 오류 확인 하기

1.1 기기상에서 장착 오류 상태 확인 하기

- 최초 단말기의 전원을 켜져 있는 상태를 확인 합니다.



- 전원버튼을 2~3 초 누르면 켜지게 되는데 LTE 상태 표시등이 보라색으로 반짝이는 경우가 에러 표시 상태입니다



LTE 상태등이 보라색으로 1 초 간격으로 깜박거립니다. ←

* LTE 상태등 표시 내역 참고

USIM 미장착	보라색 점멸
USIM 인식 실패 또는 잠금 상태	노란색 점멸
권외 또는 연결 시도중	붉은색 점멸
신호 세기 약	붉은색
신호 세기 중	노란색
신호 세기 강	녹색

1.2. Web-CM 에서 USIM 오류 확인 방법입니다.

- SBR-200S 를 Wi-Fi 로 연결한 후에 브라우저를 통해서 Web CM 을 접속합니다.

Wi-Fi 연결 및 Web CM 접속은 제품 홈페이지(<http://www.smobile.kr> , <http://goingnow.co.kr>)의 "SBR-200S 제품 사용 안내 - WIFI 접속 가이드"와

"SBR-200S 제품 사용 안내 - Web-CM 사용 가이드"를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 정상적으로 USIM 이 인식되어서 망에 접속한 상황이라면 아래와 같은 화면과 같이 가입자 아이디 및 WiBro 연결상태가 정상적으로 표시되게 됩니다.

The screenshot shows the T Pocket-Fi web interface. On the left is a navigation sidebar with options like '요약정보', 'Wi-Fi 설정', '요금 설정', '기기 설정', and '업그레이드'. The main content area displays '요약정보' (Summary Information) for a device. It includes a photo of the white SBR-200S device, its model name (SBR-200S), and software version (SBR3646). A 'band LTE' label is visible. Below the device image are three tables of connection details:

LTE 정보		자세히 >
LTE 연결 상태	네트워크에 연결되었습니다.	
LTE 연결 시간	00:01:04	
외부 IP 주소	223.55.225.97	
MTU 크기	1440	

기본 Wi-Fi 정보		수정 >
Wi-Fi 이름(SSID)	T Pocket-Fi 0000024	
Wi-Fi 채널	Auto (ch. 5)	
Wi-Fi 보안	WPA2 개인 및 WPA 개인	

보조 Wi-Fi 정보		수정 >
Wi-Fi 이름(SSID)	N/A	
Wi-Fi 채널	N/A	
Wi-Fi 보안	N/A	

- 아래와 같이 Web-CM 접속하여 요약정보 화면에서 "USIM 카드가 인식되지 않았습니다. 카드 장착 후 재실행해 주십시오."라고 메시지가 뜨게 되면, USIM 카드가 제대로 장착이 되지 않은 상태입니다.

The screenshot shows the T Pocket-Fi web interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'user 님 환영합니다.', '로그아웃', '재부팅', and '기기 종료'. The main content area has tabs for '요약정보', 'Wi-Fi 설정', '고급 설정', '기기 설정', and '업그레이드'. The '요약정보' tab is active, displaying a red-bordered error message: '> USIM 카드가 인식 되지 않습니다. 카드 장착후 재실행해 주십시오.' Below the message is an image of the SBR-200S device. To the right, there are sections for 'LTE 정보' and 'Wi-Fi 정보'. The 'LTE 정보' table shows 'LTE 연결 상태' as '연결 대기 중입니다.' (highlighted with a red box). The 'Wi-Fi 정보' section shows basic and advanced settings.

LTE 정보	
LTE 연결 상태	연결 대기 중입니다.
LTE 연결 시간	00:00:00
외부 IP 주소	0.0.0.0
MTU 크기	1440

Wi-Fi 이름(SSID)	T Pocket-Fi 0000024
Wi-Fi 채널	Auto (ch. 13)
Wi-Fi 보안	WPA2 개인 및 WPA 개인

Wi-Fi 이름(SSID)	N/A
Wi-Fi 채널	N/A
Wi-Fi 보안	N/A

모델명 : SBR-200S
소프트웨어 : SBR3646

⋮ USIM 장착 가이드 (V1.0)

▬ SBR-200S 제품 사용 안내
(4/6)

. USIM 장착 방법

- 1) 제품 배터리 커버를 분리 합니다.
- 2) 배터리 측면의 USIM Card 커넥터에 Nano USIM Card 를 방향에 맞추어 밀어 넣습니다..



주의

USIM Card 의 하기 부분을 좌측으로, 금속면이 아래를 향하게 장착하세요!



*USIM Card 장착의 올바른 예



- USIM Card 장착이 잘못된 사례

1) 카드의 깎인면의 역방향으로 삽입되면 인식 되지 않습니다.



2) 카드가 IC(금속)면이 반대로 삽입되면 인식 되지 않습니다.



-제품을 사용하기 위해서는 SK Telecom 에서 제공하는 T login LTE Bridge 적용 USIM Card 를 장착해야 합니다. 구입 및 가입 절차에 대한 자세한 사항은 SK Telecom 고객센터(1599-0011, 1566-0011)로 문의하세요.

-가입자의 정보는 USIM Card 에 등록되어 있으므로 사용한 데이터의 수량에 대한 통화료는 USIM Card 에 등록된 사용자에게 부과 됩니다.

-USIM Card 를 분실하지 않도록 주의 하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다. 도난이나 분실 시에는 SK Telecom 고객센터(1599-0011 , 1566-0011)로 연락 하셔서 적절한 조치를 취하시기 바랍니다.

-USIM Card 의 IC(금속면)가 접히거나 상처가 나지 않게 주의해 주시기 바랍니다.

-USIM Card 를 역방향으로 삽입하면 고장의 원인이 될 수 있으며, 삽입되어 있는 USIM Card 를 무리하게 빼는 경우 USIM Card 가 손상 될 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.